

AVM Fritz!Box 7362 SL mit OpenWRT

Quellen:

- [OpenWRT Homepage](#)
- [OpenWRT Wiki Seite zur Fritz!Box 7362 SL](#)
- [VLAN Konfiguration unter OpenWRT](#)
- [Extending the router ports with a managed switch with VLANs](#)
- [Ethernet Switch Dokumentation](#)
- [VLAN einrichten auf WRT1200ACv2 und OpenWRT](#)
- [FreiFunk Berlin: Switch VLAN Konfiguration](#)
- [OpenWRT Network Configuration, mit gutem Blockdiagramm](#)

Grundlegendes

Nach der erfolgreichen Installation kann man sich per SSH auf der Fritz!Box einloggen.

```
ssh -l root <IP-DER-FRITTE>
```

```
# Zeige alle physischen und virtuellen Netzwerkschnittstellen
```

```
ls -l /sys/class/net
```

```
# Netzwerkkonfiguration anzeigen
```

```
cat /etc/config/network
```

```
# Pakete updaten
```

```
opkg update && opkg list-upgradable | cut -f 1 -d ' ' | xargs opkg upgrade
```

```
# Midnight Commander installieren
```

```
opkg install mc
```

```
# Netzwerk neu starten
```

```
/etc/init.d/network restart
```

```
# oder
```

```
service network reload
```

```
# Interface-Liste anzeigen:
```

```
ubus list network.interface.*
```

```
network.interface.lan
```

```
network.interface.loopback
```

```
network.interface.wan
```

```
network.interface.wan6
```

```
# physische Switch Konfiguration anzeigen
```

```
swconfig list
```

Found: switch0 - eth0

```
swconfig dev switch0 show
```

From:
<https://von-thuelen.de/> - **Christophs DokuWiki**

Permanent link:
https://von-thuelen.de/doku.php/wiki/projekte/fritzbox_openwrt/uebersicht

Last update: **2021/04/18 08:24**

